in.pix

Récepteur am-fm et lecteur
dvd/cd/mp3 résistant à l'eau

Manuel de l'usager

Conçu pour les
environnements humides.

Aeware by gecko

Résistant à l'eau!

Table des matières

caractéristiques 3
avertissement 4
disques compacts 6
description des fonctions 8
description des icônes 9
instructions
- générales 10
- mode radio 13
- mode auxiliaire 15
- mode dvd ou cd 16
- mode mp3 19
instructions de la télécommande IRMT-4 (optionnelle) 21
nomenclature 24
installation et connexions 25
accessoires 33
spécifications 34

Félicitations!

Félicitations pour l'achat de ce lecteur DVD! Vous possédez maintenant un des meilleurs systèmes qui existent sur le marché. Ce système a été conçu pour résister à l'eau, aux rayons UV et au sel pour ainsi vous procurer des heures d'utilisation sans problème. Prenez le temps de lire ce manuel afin de vous familiariser sur la fonctionnalité de votre nouveau produit.

Caractéristiques principales

- Entièrement étanche
- 4 amplificateurs x 50 Watts
- Syntoniseur AM/FM
- Syntonisation manuelle/automatique
- Compatible avec les stations de radio européenne et nord-américaine
- Préréglage de stations de radio
- DVD-Video, DVD-RAM/DVD-R, HDCD, CD, CD-R et CD-RW
- MP3 et JPEG
- Capteur infrarouge intégré
- Compatible avec les contrôles Aeware in.k155 et in.k455
- Fader (équilibreur avant-arrière, exclusivité Aeware)
- Affichage LCD et fonction d'horloge

AVERTISSEMENT

Veuillez lire ce qui suit avant d'installer ou de brancher cet appareil.

NE PAS MODIFIER OU DÉMONTER CET APPAREIL.
Ceci pourrait provoquer un accident, un choc électrique ou un incendie.

UTILISEZ LA BONNE INTENSITÉ NOMINALE LORSQUE VOUS REMPLACEZ UN FUSIBLE.
Sinon vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique.

NE PAS OBSTRUER LES FENTES OU LES PANNEAUX DU RADIATEUR.
Ceci pourrait provoquer une hausse de température à l'intérieur de l'appareil et causer un incendie.

NE PAS PLACER VOS MAINS, VOS DOIGTS OU AUTRES OBJETS DANS LES FENTES OU DANS LES TROUS.
Ceci pourrait causer des lésions corporelles ou entraîner des dommages à l'appareil.

NE PAS PLACER VOS MAINS OU VOS DOIGTS SUR LES PANNEAUX DU RADIATEUR.
Ceci pourrait causer des lésions corporelles.

NE PAS UTILISER DE MOUSSE ISOLANTE POUR ISOLER L'APPAREIL.
Ceci pourrait provoquer une hausse de température à l'intérieur de l'appareil et causer un incendie.

INSTALLEZ L'APPAREIL À AU MOINS 1" (25 mm) D'UNE AUTRE SURFACE.
Assurez-vous de laisser une distance d'au moins 1" (25 mm).

INSTALLEZ LA PLAQUE DE FIXATION
Le in.pix doit être installé avec la plaque de fixation bien fixée à une surface solide. À défaut de l'installer, vous pourriez endommager l'appareil et annuler sa garantie (voir page 31).

NE PAS INSÉRER UN DISQUE HUMIDE DANS VOTRE IN.PIX
Ne pas insérer un disque humide dans votre lecteur in.pix à défaut de quoi vous annulerez la garantie.

MISE EN GARDE

Disque endommagé
Ne pas insérer de disques craqués ou endommagés dans le lecteur. Ceci pourrait causer des dommages importants au mécanisme.

Entretien
Ne pas tenter de réparer l'appareil vous-même. Retournez-le chez votre détaillant ou dans un centre de service pour entretien.

Pièces
Assurez-vous d'utiliser seulement les pièces spécifiées, sinon vous pourriez endommager l'appareil ou faire en sorte qu'il ne soit pas installé correctement.

Mise au rebut du produit
L'appareil (ou le produit) doit être mis au rebut, séparé des autres déchets, selon la loi sur l'élimination des déchets en vigueur dans votre région.

AVERTISSEMENT

Lorsque cet équipement est vendu comme un composant audio/vidéo pour spas, UL 1563 – 5e édition exige que les instructions suivantes (ou équivalents) soient présentes dans le manuel d'instructions du spa .

POUR PRÉVENIR UNE ÉLECTROCUTION

Ne pas brancher de composants auxiliaires (ex. : câble, haut-parleurs supplémentaires, casques d'écoute, composants audio/vidéo supplémentaires, etc.) au système.

Ces appareils ne sont pas vendus avec une antenne extérieure; lorsque fournie, elle doit être installée conformément à l'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70.

Ne pas faire l'entretien de ce produit vous-même puisque le simple fait d'ouvrir ou d'enlever les couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou autres risques de blessures. Référez-vous à du personnel qualifié pour l'entretien et la réparation de ce produit.

Lorsque les branchements de l'alimentation électrique ou le(s) cordon(s) d'alimentation sont endommagés; si l'eau s'infiltre dans le compartiment audio/vidéo ou dans un compartiment de l'équipement électrique; si les plaques ou les écrans de protection montrent des signes de détérioration; ou s'il y a des signes de dommages potentiels sur l'appareil, mettez l'appareil hors tension et référez-vous à du personnel qualifié.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

NE PAS LAISSER LA PORTE DE COMPARTIMENT OUVERTE.

REMPLACEZ LES COMPOSANTS AVEC DES COMPOSANTS IDENTIQUES SEULEMENT.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LES COMMANDES AUDIO/VIDÉO LORSQU'À L'INTÉRIEUR DU SPA.



Ne pas tenter de faire ce qui suit

Ne pas tirer sur le disque lorsque vous venez de l'insérer dans le lecteur. Ne pas insérer un disque dans le lecteur lorsque l'appareil est hors tension.



Insertion d'un disque

L'étiquette doit se trouver sur le dessus lorsque vous insérer un disque.

Ne pas insérer un disque lorsqu'il y en a déjà un dans le lecteur.

Si le disque n'est pas inséré correctement, un message (DISC ERROR) s'affiche deux fois, et le lecteur retourne en mode Radio. Si le message reste affiché, appuyez sur le bouton **Réinitialiser** avec un objet pointu (stylo à bille, etc.).

Logos DVD et CD

Utilisez seulement des disques qui portent les logos identifiés ci-dessus (DVD-Video, DVD-RAM/DVD-R, HDCD, CD, CD-R et CD-RW).

Un bon fonctionnement ne peut être garanti si vous utilisez des disques qui ne portent pas ces logos.

Le lecteur ne lira pas les DVD-R, CD-R ou CD-RW qui n'ont pas été finalisés ou qui ont eu un défaut lors de l'enregistrement.



Nouveaux disques

Le rebord des nouveaux disques peut comporter des irrégularités. Si c'est le cas, le lecteur ne lira peut-être pas le disque. Utilisez un stylo à bille pour enlever toute irrégularité.

Disques de formes irrégulières

Utilisez des disques qui ont une forme ronde seulement sinon vous pourriez endommager le lecteur.



Utilisation correcte

Tenez le disque par le rebord ou par le centre. Pour garder le disque propre, ne touchez pas à la surface. Ne jamais coller de papier ou de ruban adhésif sur la surface du disque. Ne pas écrire sur la surface avec un crayon ou un stylo.

Nettoyage

Les empreintes digitales, la poussière ou la saleté sur la surface d'un disque peut faire sauter le disque à la lecture. Pour enlever la saleté, essuyez la surface avec un linge propre et doux en partant du centre jusqu'au rebord.

Ne jamais utiliser de solvants, tels que ceux qui sont disponibles sur le marché (antistatique en aérosol, diluant à peinture, etc.).



Remisage

Ne pas laisser les disques au soleil ou près d'une source de chaleur. Ne pas les exposer à l'humidité ou à la poussière.


Marche/Arrêt
Source
Égalisation
Ouvrir
Recherche
Menu
Affichage
Fader
Recherche
DSP
MENU
/SRC
Volume +/-
TONE
BN/SET
Recherche
(Piste +/-)
in.pix
1
2
3
4
5
6
AUDIO
ENTER
Sourdine
Entrée
Tonalité
Lecture/Pause
(Station préréglée 2)
Aléatoire
(Station préréglée 5)
BN/SET
Bande radio
Audio
(Station préréglée 1)
Arrêt
(Station préréglée 3)
Balayage intro
(Station préréglée 4)
Répétition
(Station préréglée 6)


Radiofréquences diffusées en stéréo
Canal préréglé
CD
Piste
MP3
DVD
VCD
Dolby
Disque animé (à la lecture du DVD ou CD)
DISC
TRACK
MP3
DVD
VCD
CH
Mode Balayage intro (en mode DVD ou CD)
Mode Aléatoire (en mode DVD ou CD)
Mode Répétition (en mode DVD ou CD)









Marche-Arrêt/Source ⏻/SRC

Maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pour activer ou désactiver le système.

Lorsque le système est activé, appuyez à nouveau sur la touche pour choisir une des sources suivantes : Radio, DVD ou Aux.

L'heure s'affiche lorsque l'appareil est allumé.

Mise à l'heure **MENU** DSP

Pour régler l'heure, maintenez la touche **Menu/DSP** enfoncée.

Veuillez noter que vous devez être en mode Radio pour régler l'heure (référez-vous à la section correspondante du présent manuel).

Volume +/- ▲▼

Appuyez sur la touche correspondante pour augmenter ou diminuer le volume.

Selon ce que vous choisirez en utilisant la touche tonalité (**TONE**), cette touche servira également pour régler les basses, les aigus, balance et fader.

Sourdine/LD 🔇

Appuyez sur cette touche pour mettre en sourdine la sortie audio. Appuyez une deuxième fois pour retourner au volume initial.

Maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la fonction « LOUD ».







Tonalité

Appuyez sur la touche **TONE** pour choisir entre : volume, basses, aigus, balance ou fader. Pour modifier un paramètre, utilisez **Volume** +/-. ▲▼

Basses : Réglage des basses fréquences.
Aigus : Réglage des hautes fréquences.
Balance : Réglage de la sortie du son dans les haut-parleurs de droite et de gauche.
Fader : Réglage de la sortie du son (voir touche **Fader** à la page suivante).

Maintenez cette touche enfoncée en mode Mise à l'heure puis appuyez sur **Tone** pour sélectionner l'heure/minutes; réglez au moyen des touches **Volume** +/-. ▲▼

Entrée

Lorsque vous êtes dans le menu DVD, utilisez cette touche pour confirmer les choix que vous faites (ex. : choix de la langue).

Égalisation

Appuyez sur la touche **EQ** pour accéder aux fonctions suivantes (dans l'ordre) : Pop, Classique, Rock ou EQ désactivée.



Fader

Appuyez sur la touche **Fader** pour accéder aux réglages suivants :

FAD-REAR: Haut-parleurs arrières seulement.

FAD-FRONT: Haut-parleurs avants seulement.

FAD-ALL: Haut-parleurs avants et arrières.



Bouton Réinitialiser

Si les touches sont tout à coup verrouillées, c.-à-d. qu'elles ne fonctionnent plus, ou que l'afficheur devient soudainement illisible, utilisez un stylo à bille pour appuyer sur le bouton **Réinitialiser**.

Le bouton **Réinitialiser** vous permet de réinitialiser toute la mémoire (sauf les stations préréglées) et l'afficheur, qui retourne à ses réglages par défaut. L'heure est aussi réinitialisée.

Position USA/Europe

Vous avez accès aux stations américaines (USA) ou euro-péennes (EUR). Pour basculer entre EUR et USA, mettre l'appareil hors tension en premier lieu. Soulevez le collant qui se trouve sous le lecteur.

Basculez vers USA ou EUR en vous référant au collant. Replacez le collant et remettez l'appareil sous tension.

Couvercle de protection

Il est recommandé d'installer un couvercle de protection sur le panneau du lecteur DVD lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps ou lorsque la surface sur laquelle le lecteur DVD a été installé à besoin d'être nettoyée.



Mode Radio ⏻/SRC

Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que le mode Radio s'affiche.



Bande radio BN/SET

Appuyez sur la touche **BN/SET** pour sélectionner la bande radio.



Réglage de syntonisation

Appuyez sur **Piste** + pour régler la fréquence vers le haut.

Appuyez sur **Piste -** pour régler la fréquence vers le bas.



Recherche +/-

Appuyez sur **Recherche** + pour rechercher la station suivante. Le mode Balayage s'arrête dès qu'une station ayant un signal assez fort est trouvée.

Appuyez sur **Recherche -** pour rechercher la station précédente. Le mode Balayage s'arrête dès qu'une station ayant un signal assez fort est trouvée.





Stations préréglées 1 2 3 4 5 6

Une station de radio peut être préréglée (mise en mémoire) en maintenant une des touches (de **1** à **6**) enfoncée quelques secondes.

Appuyez sur une de ces touches (**1** à **6**) pour faire jouer la station préréglée.

Afficher ou régler l'heure MENU DSP

Appuyez sur la touche **MENU/ DSP** pour afficher l'heure.

Maintenez la touche enfoncée pour régler l'heure.

Appuyez sur **TONE** pour régler les minutes. Appuyez sur la touche à nouveau pour régler l'heure.

Appuyez sur **Volume** +/- pour régler la valeur affichée. ▲▼



Entrée auxiliaire ⏻/SRC

Appuyez sur la touche **SRC** jusqu'à ce que s'affiche le message « AUX » (qui indique que le mode Auxiliaire est activé).

Ce mode vous permet de faire jouer de l'audio et de la vidéo d'une source externe telle qu'un lecteur vidéo ou autre (référez-vous à la section « installation et connexions » du présent manuel).



Insertion d'un disque

Appuyez sur la touche **Ouvrir** pour abaisser le panneau avant et accéder à la fente de disque. Insérez le DVD ou le CD dans la fente.

Le disque se charge et joue automatiquement.

Si le disque ne se charge pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'éjection car il pourrait y avoir un autre disque d'inséré dans le lecteur.



Éjection d'un disque

Pour éjecter un disque, abaissez le panneau avant et appuyez sur le bouton d'éjection (situé à gauche).



Mode DVD ou CD

Appuyez sur la touche **SRC** jusqu'à ce que le mode DVD ou Aux s'affiche.



Piste +/-

Pour changer de piste, appuyez sur la touche **Piste** + ou **-**.



Avance/Retour rapide

Pour avancer rapidement ou rebobiner, appuyez sur **Recherche** +/-.



Audio AUDIO 1

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour choisir la langue.

En mode CD, appuyez sur cette touche pour sélectionner le canal audio de droite ou de gauche.



Lecture/Pause ▶II 2

Pour arrêter temporairement la lecture du disque, appuyez sur la touche **Pause**.

Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche **Pause**.



Arrêt ■ 3

Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur la touche **Arrêt**.

Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche **Lecture**.



Balayage intro ▲▲▲ 4

Vous pouvez écouter l'intro de chacune des pistes (10 secondes) en appuyant sur la touche correspondante.

Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver cette fonction.



Mode Aléatoire 5

Appuyez sur la touche correspondante pour faire jouer les pistes de façon aléatoire.

Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver cette fonction.



Mode Répétition 6

Pour faire jouer une piste continuellement, appuyez sur la touche correspondante.

Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver cette fonction.



BN/SET **BN/SET**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour accéder au menu Réglage.

Pour régler le menu, utilisez les touches + ⏫ , - ⏬ , Gauche ⏪, Droite ⏩ et la touche **Entrée** pour confirmer votre sélection.



MENU/DSP **MENU** DSP

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour accéder au menu DVD.

Sélectionnez le menu DVD en utilisant les touches + ⏫ , - ⏬ , Gauche ⏪, Droite ⏩ et la touche **Entrée** pour confirmer votre sélection.

Ordre de lecture de fichiers MP3

- Un répertoire qui ne contient pas un fichier MP3 n'est pas pris en considération.
- Il est recommandé de ne pas créer plus que deux niveaux pour chaque disque.
- Nombre maximum de dossiers : 256
- Nombre maximum de niveaux de dossier : 8
- Nombre maximum de caractères pour un nom de dossier ou de fichier MP3 : 32
- Cadence d'échantillonnage : 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires : 8-320 Kbps
- Format de décodage MP3 : MPEG 1 & 2 Audio Layer 3

Lecture des fichiers sur un disque

Lorsque vous insérez un disque qui contient des données MP3, le lecteur vérifie toutes les données du disque. Si le disque contient plusieurs dossiers avec plusieurs niveaux, l'appareil prend plus de temps avant de démarrer la lecture.

De plus, l'appareil peut être plus lent à répondre lorsque vous voulez avancer au prochain fichier MP3 ou utiliser la fonction Avance rapide.

Exemple de hiérarchie d'un dossier/fichier



Fonctions des touches

En mode lecture :

- Appuyez sur ⏫ pour faire jouer le fichier suivant.



- Appuyez sur ⏬ pour faire jouer le fichier précédent.



Vous devez appuyer sur ■ (touche **Arrêt**) avant de sélectionner un dossier:

- Appuyez sur ⏪ pour accéder à la colonne dossier.
- Appuyez sur ⏬ ou ⏫ pour sélectionner le dossier suivant ou précédent.
- Appuyez sur **Entrée** pour accéder à la colonne fichier.
- Appuyez sur ⏬ ou ⏫ pour sélectionner le fichier suivant ou précédent.
- Appuyez sur **Entrée** pour faire jouer le fichier sélectionné.

Note : La hiérarchie d'un dossier/fichier d'un disque peut être visualisé sur l'écran de télévision.

Vendue séparément

** Le code pour votre in.pix est le **0037**.*

Touche/Icône	Description
Aeware	Lorsque vous appuyez sur une touche, la **DEL** clignote pour indiquer que la télécommande fonctionne correctement et qu'elle envoie des signaux.
setup	Utilisez cette touche pour la programmation de séquences. Référez-vous au manuel de l'usager de la télécommande IRMT-4 pour obtenir plus de détails.
⏻	Appuyez sur cette touche pour démarrer ou arrêter le système.
DVD	Appuyez sur cette touche pour contrôler le in.pix*.
0 + VOL 2 −	Utilisez ces touches pour augmenter ou diminer le volume.
1 CH 3	**Mode Radio :** Appuyez sur **CH** +/- pour aller à la station préréglée suivante ou précédente. Maintenez enfoncée **CH** +/- pour rechercher la station suivante ou précédente. Le mode Balayage s'arrête dès qu'une station (signal assez fort) est trouvée. **Mode DVD :** Appuyez sur **CH** +/- pour changer de piste. Maintenez enfoncée pour avance/retour rapide. **Mode CD :** Appuyez sur **CH** +/- pour changer de piste. Maintenez enfoncée pour avance/retour rapide. **Mode MP3 :** Appuyez sur **CH** +/- pour sélectionner un fichier. Maintenez enfoncée pour avance/retour rapide.

Touche/Icône	Description
AUX 1/▶II 5 SRC	**Mode DVD, CD et MP3 :** Appuyez sur cette touche pour lire le disque ou le mettre sur Pause.
3/⏮ 4	**Mode Radio :** Appuyez sur une de ces touches pour régler la fréquence (+/-).
AUX 2/⏭ 6	**Mode DVD :** Appuyez sur une de ces touches pour changer de piste (chapitre).
	Mode CD : Appuyez sur une de ces touches pour changer de piste.
	Mode MP3 : Appuyez sur une de ces touches pour sélectionner la piste préc. ou suiv.
2/■ BAND	**Mode Radio :** Appuyez sur **BAND** pour sélectionner une bande radio. **Mode DVD, CD et MP3 :** Appuyez sur cette touche pour arrêter le disque.
ENTER 9	**Mode DVD :** Appuyez sur cette touche pour activer l'option que vous venez de sélectionner.
shift	Maintenez **shift** enfoncée puis appuyez sur une des touches suivantes pour sélectionner d'autres fonctions (la DEL s'allume au-dessus de la touche) :
shift + *1,2,3,4,5,6*	**Mode Radio :** Utilisez les touches de **1** à **6** pour jouer les stations mémorisées. Maintenez une de ces touches enfoncée pour le préréglage des stations.

Touche/Icône	Description
shift + CD last	La touche vous permet de sélectionner un des réglages suivants : FAD-FRONT: Haut-parleur avant seulement. FAD-REAR: Haut-parleur arrière seulement. FAD-ALL: Haut-parleurs avant et arrière.
MENU 7	**Mode DVD :** Appuyez deux fois sur cette touche pour accéder au menu DVD.


Vis M5x16 (1)
Plaque de fixation (1)
Supports de fixation (2)
Gabarit de perçage
Lecteur DVD
Couvercle de protection
Support de montage (1)
Écrou arrière M5 (1)
Rondelle frein arrière (1)
Rondelle plate arrière (1)
Joints toriques (4)
Vis autotaraudeuses no. 6, type A (6)

Câblage

Fil jaune (avec fusible)
Branchez ce fil à une source d'énergie constante de +12V (une source d'énergie qui n'est pas contrôlée par la clef de contact).

Fil rouge
Branchez ce fil à une source d'énergie commutée de +12V (une source d'énergie mise sous tension ou hors tension par la clef de contact).

Fil orange
Branchez ce fil à l'interrupteur d'éclairage (variateur). S'il n'y a pas de circuit d'éclairage de disponible, utilisez du ruban isolant pour protéger le bout du fil afin d'éviter un court-circuit.

Fil bleu
Branchez ce fil au circuit d'activation de l'antenne (+). S'il n'y a pas d'antenne, utilisez du ruban isolant pour protéger le bout du fil afin d'éviter un court-circuit

Fil noir
Branchez ce fil au châssis du véhicule (fil de masse ou alimentation électrique au sol). Ce fil est le conducteur de terre du châssis.

Fil blanc
Branchez ce fil à la borne positive (+) du haut-parleur avant gauche.

Fil blanc rayé noir
Branchez ce fil à la borne négative (-) du haut-parleur avant gauche.

Fil gris
Branchez ce fil à la borne positive (+) du haut-parleur avant droit.

Fil gris rayé noir
Branchez ce fil à la borne négative (-) du haut-parleur avant droit.

Fil vert
Branchez ce fil à la borne positive (+) du haut-parleur arrière gauche.

Fil vert rayé noir
Branchez ce fil à la borne négative (-) du haut-parleur arrière gauche.

Fil violet
Branchez ce fil à la borne positive (+) du haut-parleur arrière droit.

Fil violet rayé noir
Branchez ce fil à la borne négative (-) du haut-parleur arrière droit.

Câble gris avec connecteurs RCA rouge/blanc/jaune
Branchez-le à la sortie haut-niveau d'une source audio ou vidéo supplémentaire.

Câble noir avec connecteurs RCA rouge/blanc
Offre un canal gauche/droite (avant/arrière) à la sortie audio d'un amplificateur supplémentaire.

Câblage (suite)

Câble noir avec connecteur RCA jaune
Offre le signal de sortie vidéo du lecteur DVD. Branchez-le au connecteur d'entrée vidéo de la télévision.

Note :
Cet appareil a été conçu pour pouvoir brancher 4 haut-parleurs. Si l'installation ne requiert que 2 haut-parleurs, utilisez les fils blanc et gris pour faire le branchement.

AVERTISSEMENT

Utilisez du ruban isolant pour protéger le bout des fils qui ne sont pas utilisés afin d'éviter un court-circuit.

NE PAS brancher les fils de masse des haut-parleurs ensemble.

NE PAS brancher les fils de masse des haut-parleurs au châssis du véhicule ni à la masse de l'alimentation électrique.

NE PAS brancher les fils des haut-parleurs avants et arrières ensemble.

À DÉFAUT DE SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS POURRIEZ ENDOMMAGER L'APPAREIL ET ANNULER LA GARANTIE.

Schéma électrique



Branchement de la télécommande



Branchement de l'appareil auxiliaire











Étape 1

À l'aide du gabarit de perçage, choisissez l'endroit où vous voulez installer le lecteur puis collez le gabarit sur la surface de montage.



Coupez et enlevez ce qui représente la partie grise sur le gabarit. Percez six trous de 3/16" (5mm) en respectant la position des trous sur le gabarit de perçage.

Étape 2

Insérez le support de montage dans le trou que vous avez percé.

Étape 3

Si la surface où vous installez l'appareil n'est pas tout à fait régulière (ex. : surface en bois), appliquez un joint de silicone entre la surface et le support de montage (pour éviter les fuites d'eau) et tout autour de l'appareil. Laissez sécher le silicone et enlevez l'excédent.

Note : À défaut d'appliquer du silicone, vous pourriez endommager l'appareil et l'équipement audio!









Étape 4

Pour fixer le support de montage :

a) Insérez la plaque de fixation.
b) Puis tirez-la vers vous.
c) Fixez la plaque à l'aide de la vis autotaraudeuse, type A.
d) Alignez la plaque avec les 6 trous que vous avez percés.
e) Cassez la poignée d'installation dans un mouvement de va-et-vient.
f) Répétez les étapes de a) à e) pour l'autre plaque.

Note : Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique réglable. Réglage de la clé : 8-12 lbs/in (0.9-1.36 N/m).

Étape 5

Branchez les fils.

Référez-vous à la section Schéma électrique de la page 26 pour plus d'informations.

Étape 6

Insérez le lecteur DVD dans le support de montage.

Abaissez le panneau avant et fixez le lecteur DVD à l'aide des 4 vis autotaraudeuses, type A.

Note : Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique réglable. Réglage de la clé : 8-12 lbs/in (0.9-1.36 N/m).



Étape 7

Renforcez l'arrière du lecteur DVD en fixant le goujon fileté à la plaque de fixation. Fixez les extrémités de la plaque à une partie solide de la surface de montage (tel qu'illustré ci-dessus). Si nécessaire, pliez la plaque pour obtenir l'angle désiré (pour un bon ajustement à la surface de montage).



Angle d'installation

Si l'angle d'installation excède 30° à partir de l'horizontale, l'appareil pourrait ne pas donner un rendement optimal.

Important : Le in.pix doit être installé avec la plaque de fixation bien fixée à une surface solide. À défaut de l'installer, vous pourriez endommager l'appareil et annuler sa garantie.

Note : Le goujon fileté et la plaque de fixation sont inclus.



Télécommande IRMT-4
(optionnelle)



Boîtier optionnel
(pièce de fixation de 30°)
pour le lecteur DVD in.pix

Télécommande (câblée) in.k455
avec affichage (optionnelle)

Télécommande (câblée) in.k155
(optionnelle)

Vendues séparément.

Pour plus d'informations sur ces télécommandes ou autres accessoires, visitez-nous à l'adresse suivante : **www.aeware.ca**.

Toutes informations données sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Spécifications générales :

Tension d'alimentation : 14,4V (11–16V admissible), prise de masse négative

Consommation max. : 15A

Courant aux. (allumage ARRÊT) : 15mA (Max.)

Impédance des haut-parleurs : 4Ω

Température d'opération : 50°C (122°F) à –20°C (68°F)

Poids : 2.18kg (4.8lbs)

Dimensions (W x H x D) :

Châssis :	178mm x 50mm x 190mm (7″ x 2″ x 7-1/2″)
Panneau avant :	212mm x 70mm x 32mm (8-3/8″ x 2-3/4″ x 1-1/4″)

Spécifications audio :

Puissance de sortie max. : 50W x 4 ch (200W total)

Puissance de sortie (moyenne continue) : 20W x 4 ch, à 4 Ω, 20Hz à 20kHz, 1%TDH

Basses : ± 10dB (100Hz)

Aigus : ± 10dB (10kHz)

Courbe d'intensité : + 10dB (100Hz), + 10dB (10kHz) (volume –20dB)

Charge/niveau avant la sortie max. : 5V/10KΩ

Lecteur DVD :

Rapport signal/bruit (S/N) :	> 65dB
Séparation des voies :	> 50dB (à 1kHz)
Gamme d'amplification :	80dB (à 1kHz)
Réponse de fréquence :	20Hz à 18kHz
Distortion harmonique (THD) :	0,5% (à 1kHz)
Fréquence d'échantillonnage :	44.1kHz

Toutes informations données sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Syntoniseur FM :

Sensibilité utilisable (S/N = 30dB) :	4µV
Séparation stéréo :	30dB
Rapport signal/bruit (S/N) :	55dB
Bande de fréquences :	
Américain (USA) :	87,5MHz – 107,9MHz
Europe :	87,5MHz – 108MHz
Intervalle de fréquence :	
Américain (USA) :	200kHz
Europe :	50kHz

Syntoniseur AM :

Sensibilité utilisable (S/N = 20dB) :	31µV
Bande de fréquences :	
Américain (USA) :	530kHz – 1710kHz
Europe :	522kHz – 1620kHz
Intervalle de fréquence :	
Américain (USA) :	10kHz
Europe :	9kHz

Toutes informations données sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Gecko Alliance
450, des Canetons, Québec (QC) G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO
9225 Stellar Court, Corona, CA 92883 USA, 1.866.639.7274
www.geckoalliance.com

9919-100692
Rév. 01/07

GECKO