




SECUENCIADOR DINÁMICO DE CHORROS

DJS-I



El secuenciador controla los 4 grupos de chorros en el silla principal del spa. Esta guía de referencia resume las principales funciones del secuenciador y presenta un vista general de las operaciones accesibles directamente del teclado de mando.



Para encender el secuenciador:

Presione la tecla On/Off para encender el secuenciador. Este ejecuta un autocontrol sobre los indicadores y abre todas las válvulas. Presione una vez mas para parar. El secuenciador parará automáticamente después de dos horas si usted no lo ha desactivado manualmente.



Para seleccionar y pre-visualizar una secuencia:

Presione la tecla **Sequences** para seleccionar una de las secuencias pre-programadas. Las 6 primeras secuencias tienen un indicador correspondiente. La séptima secuencia que abre todas las válvulas simultáneamente no tiene indicador. Cuando una secuencia es seleccionada, el teclado pre-visualiza el orden de activación para los grupos de chorro durante 5 segundos.




Para Modificar la velocidad de la secuencia:

Presione la tecla Speed para modificar el intervalo de cada una de las etapas de la secuencia seleccionada:
Velocidad 1: 15 segundos de intervalo.
Velocidad 2: 10 segundos de intervalo.
Velocidad 3: 5 segundos de intervalo
El indicador correspondiente parpadea con una frecuencia diferente dependiendo de la velocidad seleccionada.



Para pausar la secuencia:

Presione la tecla **Pause** para suspender el desarrollo de la secuencia y prolongar la acción de un chorro (o de un grupo de chorros), presionela una vez mas para continuar el desarrollo normal de la secuencia. El indicador « Pausa » es encendido en modo Pausa.



**Indicador
Modo Pausa**

Indicador de secuencias

Parpadean en modo de
pre-visualización

Indicador de Velocidad

Parpadea dependiendo
la velocidad seleccionada

Grupos de chorros

Los cuatro indicadores pre-visualizan
la secuencia de masaje seleccionada




TABLA DE SECUENCIAS DE MASAJES

| Secuencia de masaje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 9 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 10 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 11 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 13 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 14 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 15 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 16 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

Glosario:

• Chorros inactivos

◆ Chorros activos



GECKO