



Aqua-Flo de Gecko

pompes pour tous les spas, même les spas de nage!



Flo-Master XP3, Flo-Master XP2e, Flo-Master XP2, Circ-Master HP/CP/XP

IMPORTANT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet équipement électrique, des précautions de sécurité de base devraient toujours être prises, incluant les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé conformément aux « Règles de câblage nationales » par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Mettez l'appareil hors tension avant de procéder à l'entretien ou de modifier les connexions des câbles de cet appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à l'usage par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances requises, à moins qu'elles ne reçoivent des instructions ou ne bénéficient d'une supervision adéquate quant à l'usage de l'appareil, de la part d'une personne en charge de leur sécurité.

La surveillance des enfants est requise afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

La pompe doit être alimentée par un transformateur d'isolement ou alimentée par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA. Un tel DDR devrait être fourni par l'installateur et devrait être testé régulièrement.

...
Pour tester le DDR, appuyez sur le bouton de test. Le DDR devrait interrompre l'alimentation. Réarmer le levier. L'alimentation devrait être restauré.

Si le fonctionnement du DDR ne correspond pas à ceci, le DDR est défectueux. Si le DDR interrompt l'alimentation de la pompe sans appuyer sur le bouton de test, un courant de masse est émis, indiquant la possibilité d'un choc électrique. **Ne pas utiliser la pompe.** Débranchez la pompe et faites corriger le problème par un technicien qualifié avant de l'utiliser.

...
ATTENTION
Cette pompe est destinée à être utilisée avec des piscines installées de façon permanente et peut également être utilisée avec des bains tourbillon et spas si indiqué. Ne pas utiliser avec des piscines conçues pour l'entreposage.



ATTENTION

Une piscine installée de façon permanente est une piscine creusée ou hors terre, ou construite dans un bâtiment de façon à ne pas être facilement démontable pour l'entreposage.

Une piscine conçue pour l'entreposage est construite pour être démontable et pouvoir être réassemblée à son état d'origine.

...
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Aqua-Flo de Gecko

pompes pour tous les spas, même les spas de nage!

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Câblage filaire - Lors de l'installation de la pompe, le moteur doit être installé à l'aide d'un conducteur de cuivre monobrin d'une dimension minimale de 8,4 mm² (n°8 AWG) conforme au Code National Électrique. Le branchement devrait être fait à partir du bornier de connexion accessible sur le moteur à toutes les pièces de métal de la structure de la piscine, du spa ou du bain tourbillon, et à tous les équipements électriques, conduits et tuyaux de métal situés à 1,5 m (5 pi) et moins de l'intérieur des parois de la piscine, du spa ou du bain tourbillon, lorsque le moteur est installé à 1,5 m (5 pi) et moins de l'intérieur des parois de la piscine, du spa ou du bain tourbillon.

NOTE : POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES, VOIR LE DIAGRAMME DE BRANCHEMENT SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU MOTEUR.

GÉNÉRAL

- Votre pompe Aqua-Flo de Gecko a été fabriqué avec qualité et conçue pour offrir une efficacité maximale dans des conditions normales d'utilisation. Consultez le fabricant pour toute autre application.
- Ci-dessous, vous avez la hauteur d'eau maximale pour chaque famille de pompe:

Flo-Master® XP3: 082, 083:	9.4m
Flo-Master® XP2e: 052, 053:	15.7m
Flo-Master® XP2: 070, 071:	16.5m
Circ-Master HP/CP/XP: 024, 029, 063:	4m

LOCALISATION DES POMPES

- Pour une performance maximale de la pompe, placez le système aussi près que possible de la source d'eau. Assurez-vous d'avoir un espace adéquat pour accéder à la pompe lors des inspections et de l'entretien.
- Cette pompe a été conçue pour fonctionner sous le niveau d'eau (aspiration immergée). Assurez-vous que la pompe est installée à un niveau qui permettra au corps de la pompe (volute) d'être complètement rempli d'eau.

PLOMBERIE ET RACCORDS

- Deux raccords à compression sont inclus avec votre pompe pour une installation et un entretien facile. Assurez-vous que les raccords soient correctement alignés avec les connexions de la pompe pour permettre au joint torique d'assurer l'étanchéité. **Serrez à la main uniquement. Ne pas utiliser de clé pour serrer les raccords.**
- Évitez de trop serrer les tuyaux ou les raccords dans les zones où des raccords filetés sont utilisés.

- Pour les raccords à compression Aqua-Flo de Gecko, **NE PAS UTILISER de ruban d'étanchéité (ruban PTFE), de produit d'étanchéité pour raccords Quick-Seal de Teflon, de Plasto-Joint Stik ou tout autre scellant.**
- Pour les raccords filetés (**et UNIQUEMENT les connexions filetés de standard National Pipe Thread**), utilisez n'importe quel ruban d'étanchéité (ruban PTFE), ou produit d'étanchéité pour raccords Quick-Seal de Teflon, le Plasto-Joint Stik ou tout autre scellant conçu spécialement pour le plastique.

DÉMARRAGE ET AMORÇAGE

- **Ne faites pas fonctionner la pompe à sec.** Toujours s'assurer que le corps de la pompe est rempli d'eau avant de démarrer l'unité. Prévoyez un délai raisonnable pour l'opération d'amorçage.

ENTRETIEN

- Gardez le moteur propre. Assurez-vous que toutes les ouvertures sont dégagées de tout débris ou libres de toutes obstructions. Après un certain temps, le joint de la turbine pourrait être endommagé ou usé et devra être remplacé.

ENTRETIEN PRÉHIVERNAL

- Afin d'éviter des dommages lors de périodes de gel, déconnectez l'alimentation électrique. Videz entièrement et nettoyez toute saleté. Protégez la pompe et le moteur des intempéries en couvrant l'équipement ou, si possible, rangez-les dans une pièce bien ventilée et sèche.